

一般車両 迂回路図

- 通行止め箇所
- 迂回路



流山 I C 入口迂回路図

⊗ — — ⊗ 通行止め箇所
→ 迂回路



流山 I C 出口迂回路図

- ⊗ — ⊗ 通行止め箇所
→ 迂回路 (物流関係車両) → 迂回路 (一般車両)



ロジポート流山ご利用の方

⊗ ——— ⊗ 通行止め箇所
→ 進入路 → 退出路



※ロジポート流山ご利用の方は、物流センター方面出口ランプを通行できます。ご利用の方は、現地交通誘導員にお申し出ください。

※ロジポート流山への進入・退出は、常磐自動車道からのみとなりますのでご注意ください。